



# DM50 Anleitung zum Austausch des Tintenauffangbehälters


Auf der Rückseite der Maschine den Schiebehebel an der rechten Ecke lokalisieren.




**1** Schiebehebel nach rechts schieben und halten.




**2** Tintenauffangbehälter aus der Maschine ziehen. Schiebehebel loslassen.



**3** Neuen Tintenauffangbehälter aus der Verpackung entnehmen.




**4** Benutzten Tintenauffangbehälter in die Verpackung schieben und entsorgen.



**5** Neuen Tintenauffangbehälter in die Maschine schieben, bis der Schiebehebel hörbar einrastet.




**6** Drücken Sie die Taste **Einstellungen**.



**7** Benutzen Sie die Übersichtstasten ▲▼ und wählen „Tintenfunktionenbenutzen?“ aus.



**8** Drücken Sie die **Ja/ Eingabe** Taste.



**9** Benutzen Sie die Übersichtstasten ▲▼ und wählen „Tintenbehälterersetzen?“ aus.



**10** Drücken Sie die **Ja/ Eingabe** Taste zwei mal.



**11** Geben Sie den vierstelligen Code ein, welchen Sie rechts unten auf diesem Blatt finden.



**12** Drücken Sie die **Ja/ Eingabe** Taste zwei mal.

Der vierstellige  
Code lautet:

**.. 57**